



**Hlídá vaše nejbližší**

## **Manuál pro BodyGuard 5X - 4G**

### **Jsme tu vždy pro vás**

**Před odesláním zařízení je možné se s námi spojit a nechat si ho nastavit tak, aby vám přišlo již plně funkční.**

**Po uvedení zařízení do provozu poskytujeme podporu zdarma po celou dobu užívání zařízení.**

Tento uživatelský manuál slouží jako návod. Uživatelský manuál obsahuje popis funkcí produktu, způsob použití a provozní postup. Přečtěte si pozorně uživatelský manuál, abyste získali co nejlepší zkušenosti a předešli zbytečnému poškození. Uschovejte tento návod pro budoucí použití.

**V případě dotazů či připomínek k zařízení neváhejte kontaktovat zákaznické oddělení, rádi vám vše vysvětlíme.**

✉ info@bodyid.com

☎ +420 775 677 103

+420 774 928 283

Aktuální kontakty naleznete vždy na [www.bodyid.com](http://www.bodyid.com).

**Můžete se u nás zastavit také osobně po předchozí domluvě. Rádi Vám zařízení předvedeme a v případě, že ho budete chtít zakoupit na místě, Vám také pomůžeme vše nastavit.**

## 2. Vložit SIM kartu

Vyjmete příhrádku SIM karty, když jsou hodinky vypnuté. Vložte SIM kartu do držáku a vložte ji do hodinek.

## 3. Zapnutí / vypnutí

**Zapnutí:** Dlouze stiskněte tlačítko napájení po dobu 3 sekund, při zapnutí hodinek dojde k vibracím.

**Vypnutí:** Vypněte jej pomocí možnosti Vypnutí v nabídce "Nastavení". Vezměte prosím na vědomí, že nevyjímáte SIM kartu přímo, když je zapnutá, aby nedošlo k jejímu rozbití.

Slot pro sim kartu

Rotační snímač\*

Tlačítko napájení/SOS

Magnetické nabíjení



Beesure GPS

[illegible]

**8.připomínka:**

Odpověď: Jeden účet může svázat maximálně 50 zařízení. Zkontrolujte IMEI v informační nabídce **zařízení, pokud se liší od nálepky IMEI na zadním krytu hodinek, hodinky se nemohou připojit k aplikaci APP.**

B: Přepněte online **zařízení** : Pokud je více **zařízení** řízeno jedním účtem, kliknutím na ikonu **zařízení** přepnete jedno **zařízení** na jiné.

C: Indikátor alarmu pro hodinky: Kliknutím na informační nabídku APP na mobilním telefonu vstoupíte do informačního centra a uvidíte konkrétní **obsah** upozornění.